
# 

JNS-SS1000 取扱説明書



日本ネットワークサービス株式会

# □ 目次

<ul><li>● はじめに</li></ul>	<b>—</b> 1
● お使いになる前に	- 2
● 安全上の注意	<b>-</b> 4
● JNS-SS1000基本仕様	<del>-</del> 6
● 使用方法 1.接続代表例(ADSL) 2.基本的な使用方法	- 7 - 8
● 本体構成	- 9
● 初期設定方法  1. 設定ログイン画面	- 11 - 12 - 13 - 14 - 15
<ul><li>● みえ像なまずの仕組みと利・活用について</li></ul>	<del>-</del> 18
● センサー反応時のメール通報について	– 19
● 携帯・端末表示方法  1. 表示トップ画面  2. 端末機に表示される映像  3. 機能選択	<b>- 21</b>
●こんな場合は(故障かな?と思ったら)	<del>-</del> 24
●JNS-SS1000の保証書	<b>-</b> 26

#### はじめに

このたびはみえ像なまず(JNS-SS1000)をお買い上げいただき、誠に有難う 御座います。本取扱説明書ではみえ像なまずの使い方について説明しています。 ご使用の前に必ずお読みください。

#### 本製品の基本的な利用方法

本製品は、気象庁からの緊急地震速報を受信し、設置場所において震度4以上の 地震が発生すると計算された時点で警報音声を発報しますので、事前に訓練など により習熟した避難行動の一助として利用してください。内蔵または外付けの センサーが作動したら予め登録した宛先へメールで通報しますので、その時の カメラ映像を携帯電話機などに表示して確認し、必要に応じ、遠隔操作すること で警告音声を発報させ不審者を撃退するなどの警告行動の一助として利用して 下さい。また、任意のタイミングで操作してカメラ映像を取り込み、表示する ことを可能としていますので、設置場所のみまもりの一助として利用して下さい。

#### 本製品についての注意事項

- ①停電、落雷など本製品の故障が原因で発生した誤動作、不具合によって、通信 などの機会を逸したために生じた損害などの経済的損失については、当社は 一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ②本製品は、盗難防止器、火災・ガス漏れ防止器、災害防止器では有りません。 本製品のご使用方法の誤り、保守点検の不備による事故災害、万一発生した 盗難事故、人身事故、火災事故、ガス事故、災害事故および天災地変などに よる事故損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめ ご了承ください。
- ③当社は、不断の製品改良のため、本製品の仕様、外観、価格などを予告なく 変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ④当社の許可なく本製品を複製、改変などを行なうことはできません。
- ⑤本製品のご使用は、日本国内のみです。 本製品を海外でご使用になる場合、当社は一切その責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。
- ⑥本書の内容の一部または全部を無段で転載することを禁止いたします。
- ⑦本製品のご注文、サービスのお申し込みに際してご提示や契約書として確認をさせて頂いています内容を事前にご了承を頂いたことを前提としてご使用をお願いいたします。

#### 保証について

本製品には登録日から1年間は故障に際して無償で交換させて頂く保証期間がありますので、本説明書裏面の登録日をご確認ください。ただし、物理的な損傷に対しては保証期間内でも無償保証の対象外とさせて頂きます。 保証期間終了後の故障などは、有償での修理、部品交換となりますのでお買い求めいただいた販売店に御相談下さい。

### ■お使いになる前に

みえ像なまず(JNS-SS1000)をご利用いただくには インターネット接続環境(ADSL、光、CATV、Mobile等) が必須となっています。お客様のネットワーク環境に合った正しい設 定、設置をしたうえで当システムをご利用ください。

安全上のご注意 で使用

ご使用の前に必ずお読みください


#### 注意表示について

本取扱い説明書には、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や財産などへの損害を未然に防止するために、いろいろな注意表示をしています。 その表示と意味は、次のようにになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

#### 注意表示の例



△記号は、注意、警告しなければならない内容であることを示しています。 図中の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が示されています。



●記号は、必ず実行していただきたい内容であることを示しています。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は電機プラグをコンセントから抜く)が示されています。

### ⚠警告 設置するとき 当社指定の電源電圧のコンセント以外には、絶対に接続しないでください。 コンセントにゆるみがある場合は、使用しないでください。また、本製品の 配線は、タコ足配線や誤った配線を行なわないでください。火災、感電の 原因になります。 本製品は、風呂場や台所、熱器具など、水場や火気の近くには設置しない でください。火災、感電、故障の原因になります。 本製品は、ぐらついた台や傾いた所など、不安定な場所に設置しないでく ださい。落下して、けがや故障の原因になります。本製品を取り付けるとき には、確実に固定してください。 ⚠警告 使用するとき 本製品の内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりし ないでください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。万一 異物が内部に入った場合は、電源コードのプラグをコンセントから抜いて、 販売店に修理を依頼してください。 本製品に水をかけないでください。また、濡れた手で本製品を操作しないで ください。火災、感電、故障の原因になります。 水などが入った容器(花ビン、植木鉢、コップ、飲料、薬品など)は液体がこ ぼれたりしますので、本製品の上や近くには置かないでください。 本製品のケースを無理に外したり改造しないでください。 火災、感電、故障の原因になります。また、分解、改造は法律で禁止され ております。 本製品の内部の点検、清掃、修理は、販売店に依頼してください。 電源コードは、大切に扱ってください。 電源コードは、プラグを持って抜き差ししてください。 コードの上に重い物を載せる、コードを無理に曲げる、引っ張る、束ねる、 加工する、コードを熱器具に近づけるなど。しないでください。火災や感電 の原因になります。 電源コードが切れたり、芯線が露出したときには、販売店に電源コードの交 換を依頼してください。 そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

# 安全上のご注意(つづき) ご使用の前に必ずお読みください

#### /♪警告 使用するとき(つづき)



電源コードのプラグは、濡れた手で抜き差ししないてください。 感電の原因になります。



雷が鳴り出したら、電話回線コードや電源コード、プラグに触れないでくださ い。感電の原因になります。

# ⚠警告 異常が発生したとき

- \*本製品から煙が出ている。異臭がするなどの異常
- \* 各種センサの信号を受信しないなどの故障
- \*本製品も内部に水や物が入ってしまった。
- \*本製品を落としたり、破損した。

こpのような時は、すぐに電源コードをコンセントから抜き、販売店に修理を依頼してくだ さい。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。尚、お客様ご自身が修理する ことはたいへん危険です。絶対にしないでください。

#### !注意 設置するとき

本製品は、次のような場所に設置しないでください。

火災、感電、故障の原因になることがあります。

- \* 湿気やほこりが多いところ。
- \* 直射日光が当たるところ。
- \* 熱器具のそば。
- \*薬品のそば、有毒ガスが発生するところ。

本製品を移動するときは、必ず電源コードのプラグおよび通信回線のコー ドを外してください。

コード類を接続したまま移動すると、コードを傷付け、火災、感電の原因に なることがあります。

### !注意 使用するとき

電源コードのプラグのほこりに注意してください。

電源コードのプラグとコンセントの間にほこりが溜まると、火災の原因にな ることがあります。定期的に電源コードのプラグを抜き、掃除してください。

本製品を長時間ご使用にならない時は、電源コードのプラグをコンセントか ら抜いてください。

本製品をお手入れするときは、電源コードのプラグをコンセントから抜いて ください。感電の原因になることがあります。

# 使用上のご注意 ご使用の前に必ずお読みください

製品を最良の状態でお使いいただく上で、ぜひ守っていただきたいことを説明してあ ります。内容をよく理解し、正しくお使いください。

ご使用の	D前に	
	本製品は、国内専用機です。海外ではご使用になれません。	
抜く	各端子に配線を接続したり、抜いたりする場合は、必ず電源スイッチを OFFしてください。	
	本製品のケースを拭くときは、ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用 しないでください。変形、変色の原因になることがあります。	
インターネット回線について		
0	電話回線は、適合する電話回線以外には接続しないでください。 故障の原因になることもあります。	
	ADSL、CATV、FTTH回線をご使用になる場合は、接続するモデム、ルーターの種類によっては正しく作動しない場合があります。	
	ISDN回線をご使用になる場合は、接続するTA(ターミナルアダプター)の 種類によっては正しく作動しない場合があります。	

# 使用上のご注意 (つづき) ご使用の前に必ずお読みください

#### 誤操作時:異常時の処理



操作などを間違えたり、強い外来ノイズ(過大な静電気、電磁波、落雷など による電源電圧の異常、衝撃)を受けますと、操作を受け付けなくなること もあります。

### JNS-SS1000 基本仕様

#### JNS-SS1000本体



◆カメラ向き

¼"インターラインCCD
41万画素
ICX226AK(SONY)
上下左右手動可変
f=3.0mm F2.8
内部同期
2:1インターレース
VBS 1Vp-p 75□
0.6 lux以下(参考値)
350 TV体
前面測光
45dB以上
自動
130+/-10mA
-5°C~+40°C湿度80%↓
<u>ただし結露しないこと</u>

全体制御	32ビットRISCブ	32ビットRISCプロセッサ(133MHz)	
メモリ部	SD-DRAM	64Mbit, 1M×16bit, 4bank	
	Flash-ROM	16Mbit, 1M×16bit	
	SRAM	4Mbit, 256k×16bit	
	EEPROM	1024bit, 128×8/64×16, シリアル	
カメラ入力部	入力1	NTSC/PAL方式コンボジットビデオ信号(入力選択切替)	
	入力2	NTSC/PAL方式コンポジットビデオ信号(入力選択切替)	
面線出力部	出力	16bit(YGbCr)	
	圧縮方式	ソフトウェア圧縮	
ネットワーク	Ethernet 10bas	Ethernet 10base-T/100Base-T	
シリアル部	チャンネル1	RS-232C,500kbps(最大)	
	チャンネル2	RS-232C,500kbps(最大)	
汎用1/0	入力	ディジタル4bit, TTLレベル	
	出力	ディジタル4bit, オープンコレクタ,500mA/ch(最大)	
電源	電圧	DC5V±0.25V	
	消費電力	5W(標準)	

手動可変

### <u>音声入り回転灯(屋外、室内兼用)</u>



#### 出力音声

①地震速報⇒「地震です! 地震です!避難してください!」4回繰返し ②防災警報⇒「警戒警備中です。 速やかに出てください!」4回繰返し

- ①内蔵の音量ボリュームによって無段階に簡単に調節できます
- ②音声は最大90dBの全方向タイプです。
  - ③保護特性IP34(正方向取り付け時)水のかかる場所でも使用可能です。
- ■■ ④有償で独自音声の録音サービスが可能です。



5W(親機2.5W+子機2.5W) 周波数特性 200Hz∼20000Hz スピーカー形式 パスレフ式フルレンジス(防磁設計) スピーカーサイズ 2x3.5インチ(直径50x88mm) ロードインピーダンス 8Ω ステレオミニプラグ(3.5mm) 入力端子 電源 内蔵 内蔵

サイズ

出力音声(地震)震度4以上の地震がきます 注意してください (防犯)警戒警備中です 速やかにでてください

音量ヴォリューム設定ツマミ(左⇒右、小⇒大) - 電源ON時緑のLED点灯

- 電源ON/OFFスイッチ(押し下げ⇒ON、再度押し下げ⇒OFF)

#### 操作スイッチ

■「JNS SS-1000本体」との接続端子



110x50x25mm

地震テスト

押す(離すと戻る)ことで、擬似的に警報音声を 発報すると同時に、本体の出力端子に信号を出力 します(パルス信号と継続信号の2種類) 訓練時などで使用してください

通信障害

本体とサーバー間の通信障害時点滅する赤色LED

解 除 押す(離すと戻る)ことで、本体からの出力信号 を停止します。地震テストを押したら、必ずこの 「解除」ボタンを押してください(押すまで赤色 LEDが点灯を継続しています)

通報する


通報 しない

センサー作動時に登録先へメール通報するか、 しないかを選択します。「通報する」が選択 されている場合のみ、携帯電話機やPCからの 操作で通報するかしないかを設定できます。

### □ 接続方法

#### 1. 接続代表例(ADSL=Asymmetric Digital Subscriber Line)

#### (1) 構成図




#### ①ADSL開通·設置工事




#### ※注

ADSLモデムに直接パソコンを接続している場合はルータが別途必要になります。

#### ②ADSLモデム・ルータの設定



③ルータにポートフォワード等の設定



#### ④接続完了

(3) 難易度 C(パソコンを使用できるレベルでOK) モデムはレンタルの場合が多い。 今までの電話回線(アナログ)をそのまま使用でき、インターネットを使用しながら電話も出来る。 費用も比較的安い。 各種プロバイダにて、訪問設定サービスがある。 プロバイダのマニュアルに細かく載っている。

#### 2. 基本的な使用方法

#### (1)緊急地震速報発報ツールとして

気象庁の地震速報データを基に、本取扱説明書11頁に記載の「エリアコード」で設定された地域に、震度4以上の地震が発生すると想定された場合にスピーカーから「警報音声」を発報しますので、予め訓練などにより定められた避難行動をとり災害から身を守るための一助として使用してください。

エリアコードを活用することで他地点における速報に 基づいて発報させることができます。

#### (2)安全・安心対策のツールとして

センサーが作動したら、本取扱説明書14頁に記載の「通報先メール」で設定されたメールアドレス宛にメールで通報します。本説明書15頁以下に記載の方法でカメラ映像を確認し、必要に応じてスピーカーから警報音声をON/OFFして威嚇することで不審者を早期に撃退することで事故の被害を最小限にするための一助として使用してください。


カメラ映像はセンターサーバに保存されていますので不幸にして現場が破損された場合もその時点までの映像は保管されていますので証拠としても活用できます。

また、遠隔操作でカメラの映像を取り込むことができます ので何時でも、何処からでも「みまもり」ができます。


オプションの出力ポートを活用することで電気錠や照明のON/OFFを遠隔操作することができます。

# ■ 本体構成

#### 1. 前面



### 2. 背面



## ] 初期設定方法

### 1. 設定ログイン画面

(1)次のURLを携帯電話機、PDA、パソコンなどの インターネット端末機からアクセスして下さい。

http://namazu0.miezo.net/set/

-----数字のゼロ


(2) つぎのログイン画面が表示されます。



- ●数字は6ケタの半角数字です。
- ●Passwordは4ケタ半角数字です。
- ●初期設定では、左枠内の内容になっています。
- ※注:必ずPasswordを変更して下さい。

「戻る」をクリックして やり直してください

(3) パスワードを入力して「確定」をクリックして下さい。




(4) 次のページへ進み、各種の設定ができます。

### 2. 設定トップ画面、エリアコード登録画面

設定画面トップ
エリアコード登録
パスワード変更
カメラ名称登録
メール登録
戻る

- ●エリアコード登録 郵便番号を登録します
- ●パスワード変更
  - ①使用開始後に必ず変更して下さい。
- ②パスワードを忘れないようにして下さい。
- ③パスワードは漏洩しないようにして下さい。
- 4時々変更することをお勧めします。
- ●カメラ名称登録 ここで登録した名称がセンサー作動時 にメール通報された画面に表示されます
- ●メール登録ここで登録したアドレスに対してセンサー作動時にメールで通報されます
- ●戻る
  - 一つ前の画面に戻ります(以下同様)



#### 3. パスワードの変更・登録画面




#### ●パスワード変更

(1) 「パスワード変更」をクリックします。

#### ※注意事項

- ①使用開始後に必ず変更して下さい。
- ②パスワードを忘れないようにして下さい。
- ③パスワードは漏洩しないようにして下さい。
- ④時々変更することをお勧めします。
- ⑤パスワードを忘れたら info@jns.jp ヘメールで問い合せてください。



- (2) 半角数字4ケタを入力して下さい。
  - ① 現在のパスワードを入力して下さい。
    - ② 新規のパスワードを入力して下さい。
    - ③ 確認のため、もう一度新規のパスワードを入力して下さい。
- (3)「確定」をクリックして下さい。 設定トップ画面に戻ります。(以下同様)

#### 正しく変更できたら

# 変更しました 現在 新規

#### 正しく変更できなかったら

	ませんでし してくださ	
現在		
新規		

#### 4. カメラ名称の登録画面

設定画面トップ
エリアコード登録
パスワード登録
カメラ名称登録
メール登録
戻る

- ●カメラ名称登録
- (1)「カメラ名称」を選択して、 クリックします。



- (2) カメラ名称を8文字以内で設定して「確定」をクリックして下さい。
  - ここで入力した名称が画像上に表示されます。

(注) 8文字以上を入力して「確定」をクリックしたら 8文字以降を削除して登録し、つぎの警告文が表示されます

名称を8文字に切り詰めました。 設定できる文字数は8文字までです。

#### 5. 通報先メールアドレスの登録画面

設定画面トップ
エリアコード登録
パスワード登録
カメラ名称登録
メール登録
戻る

- ●メルアド登録
  - (1)「メール登録」を選択して、 クリックします。



	1
通報先メール登録	
確定 戻る	

- (2)入力したい項目を選択して入力して下さい。
  - センサー作動時の通報先メールアドレス を登録して下さい。
  - メールアドレスは@を含めた全部を入力 して下さい。
  - 入力が終了したら「確定」をクリック してください
- ※メールアドレスは、5件まで登録出来ます。


#### ※注意事項

- ①設定時に登録した作業者メールアドレスは 削除するか書換えて下さい。
- ②圏外の場合、通知が届かない場合があります。

#### 6. ローカルIPアドレス設定方法

第②項に記載の出荷時のIPが、既設のLANに合致しない場合のみ以下に記載の方法でローカルIPを変更してください

①みえ像なまずとパソコンをHUB経由LANケーブルで接続してください



②ブラウザを立ち上げて、工場出荷時のIPアドレスを入力して初期画面を表示してください

出荷時のIPアドレス 192. 168. 0. 123


- (注1)パソコンのローカルIPアドレスのグループは 192.168.0.\*\*\*であることが条件です
- (注2)パソコンのローカルIPを一時的に変更した場合は 作業終了後に元のアドレスに戻すことを忘れないように してください
- (注3)作業終了後にパソコンを元のLAN環境下に戻す時、 IPアドレスを自動取得に設定する場合は、最後に コマンドプロンプトを立ち上げて「ipconfig /all」を 実行することをお奨めします




つぎページへ

#### 6. ローカルIPアドレス設定方法 (つづき)

#### 初期画面




#### <u>④IPアドレス、ネットマスク、デフォルトルート</u>の各項目に入力 して「確定」をクリックして終了してください



### 7. 接続機器と利用方法事例

#### その1 (通常時)



#### みえ像なまずの仕組みと利・活用について

ここでは「みえ像なまず」の基本的な仕組みと利・活用について説明します。


なお、緊急地震速報の詳細は気象庁ホームページ http://www.jma.go.jp/jma/index.html



緊急地震速報について

をご参照ください。

Bタイプ(カメラ、センサー内臓)



#### 地震発生⇒警報音声発報まで

①で発生した地震を、気象庁が設置した 観測機器でデータ化、②、③を経由して みえ像なまずB本体④で受信して解析し 震度4以上の揺れが発生すると予測された 場合に警報音声をスピーカーから発報する

#### 避難訓練サポート

携帯電話機やパソコンを操作することで 警報音声をスピーカーから発報させる機能 を利用して、避難訓練に活用してください

#### (注記)

気象庁からの緊急地震速報は地震発生地点で発声するP波とS波の進行スピードの差を利用して地震の到達までの時間を計測して発報する仕組みですので、直下型や近距離で発声した地震には効果を発揮しません

#### センサー作動⇒通報まで

みえ像なまずB本体①でセンサー作動を検知したら、②でカメラ映像を取り込み、③で1回だけスピーカーから警告音声を発報すると同時に④、⑤にて登録先へメールで通報する

#### 確認⇒威嚇⇒擊退

携帯電話機やパソコンで不審者の映像が確認されたら、⑥で「ON」ボタンをクリックして⑦でスピーカーから警告音声を発報して威嚇し不審者を撃退する

#### 新規撮影⇒保存映像提出⇒不審者逮捕に協力

携帯電話機やパソコンで「新規撮影」ボタンをクリックして撮影された映像はJNSみえ像サーバに保存されているので、その映像を警察に提出して不審者の逮捕に協力する

#### みまもり

携帯電話機やパソコンで「新規撮影」ボタンをクリックすることでその時のカメラ映像を確認することができますので、この機能を利用して不在時にも設置場所の様子を確認して「みまもる」ことができます

# □ センサー反応時のメール通報について

- ●センサー反応時には登録先へメールで通報されます。
- ●登録先として最大5アドレスが登録できます。
- ●登録先への通報は、電話会社や事業者のメールサーバを経由します ので、これらのサーバーや回線状態の輻輳状態によっては時間を 要して受信されることがあります。

#### メール受信サンプルと使用方法事例

(注) パソコンでの受信も類似の表示方法となり、使用方法は携帯電話に順じます



13ページでの「カメラ名称登録」に

ここにカーソルを合わせてクリック することで21ページの画面が表示 されます

ただし、メール送信から15分以上 経過してアクセスされますと、 20ページの画面が表示されますので IDとパスワードを入力しなければ 21ページの画面は表示されません

# □ 携帯・端末表示方法


#### 1. 表示トップ画面

(1)次のURLを携帯電話機、PDA、パソコンなどの インターネット端末機からアクセスして下さい。


http://namazu0.miezo.net/view/

する画面が表示されます。

(3)端末機の使用方法に従ってIDとPasswordを入力下さい。




#### 2. 端末機に表示される映像




\*操作を終了するには、携帯電話機の「終了」ボタンをクリックするかブラウザを閉じてください。 (パソコン他も同様)


#### 3. 機能選択



#### 3. 機能選択 (つづき)



(注) この設定画面により、センサーが作動したら通報するか、しないかを 設定するに際しては、「操作スイッチ」で 通報する が選択されて いることが前提です。



### こんな場合は(故障かな?と思ったら)

本機をお使いの上でトラブルが起きた時の対処のしかたについて説明します。 故障かな?と思っても、調べてみると故障では無いこともあります。 修理を依頼される前に、本項目に記載されている内容をまず調べてみてください。

#### Q&A

#### 電源関係

- 1. 電源が入らない。
- ●電源線がコンセントに正しく接続されているか確認してください。
- ●器具背面の電源スイッチは入っているか確認してください。
- 2. 使用中のはずなのに電源が切れている。
- ●背面の電源スイッチを確認してください。
- ●停電になっていませんか。
- ●コンセントからコンセントプラグが、はずれていないか確認してください。

#### 通信関係

- 1. 通信映像がこない。
- ●接続に使用されているLANケーブルの種類がストレートタイプか確認してください。
- ●カメラとルーター、モデムの接続、設定は間違いないか確認してください。
- ●通報先メールアドレス登録がされていますか、また、正しく入力されているか 確認して ください。
- ●携帯電話の電源は入っているか確認てください。
- ●携帯電話の電波状況がどうか確認してください。

### こんな場合は(故障かな?と思ったら)

- 2. 新しい別の携帯電話でも映像通信をしたいのですが、どのようにすれば良いですか。
- ●メール通報先に登録してください。

#### 画像と表示関係

- 1. 設定画面や操作画面にカメラが表示されない。
- ID、パスワードは正しく入力されているか確認してください。
- ●カメラ名称の設定がされているか確認してください。

#### 設定と操作関係

- 1. アラーム画像を見ることができない。
- ●携帯電話の条件が充たされているか確認してください。
- ●再度接続しなおしてください。
- I D、パスワードを誤っていないか確認してください。
- 2. 画像の新規撮影を行なったが表示されなかった。
- ●携帯電話機が圏外になっていないか確認してください。
- 3.パスワードを変更したい。
- ●パスワード変更画面から変更できます。
- 4.画像をパソコンに保存したい。
- ●お使いのパソコンやソフトの取扱説明書で、画面コピーの方法をご参照ください。

#### その他

- 1. インターネット接続環境を変更した場合(例:ADSLから光へなど) はどうしたら良いですか。
- ●販売店へ御連絡ください。

#### JNS-SS1000 保証書

本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。 保障期間中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販 売店に本書をご提示ください。登録年月日、販売店など記入もれがありますと無効で す。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

#### <無料修理規定>

- 1. 取扱説明・本体注意ラベルなどの注意にしたがった正常な使用状態で、保障期間内に故障した場合には無料修理いたします。
- 2. 保障期間内でも、次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 本書の提示がない場合
  - (ロ) 本書に登録年月日・販売店名の記載がない場合、または字句を書き換えられた場合。
  - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
  - (二) お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
  - (木) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は販売店にお問い合わせください。

日本ネットワークサービス株式会社 〒343-0845埼玉県越谷市南越谷1-5-34

メールアドレス info@jns.jp TEL048-988-2877 FAX048-990-5381

# □ 登録情報

I D番号: MN	
登録日:	